

# Guide d'utilisation rapide du vidéoprojecteur de l'amphi pour une projection depuis un ordinateur

Télécommande filaire

Allumer le vidéo projecteur avec la télécommande en appuyant sur le bouton 

L'allumage peut durer quelques minutes. **Veillez attendre.**

Connecter votre ordinateur à l'aide du câble ayant une étiquette 'Connexion Ordinateur'

Privilégier le câble HDMI, avec si besoin l'adaptateur requis. Un câble VGA est toutefois encore disponible.

## Choisir la bonne entrée


Si vous utilisez le câble HDMI, choisissez l'entrée HDMI1

HDMI 1


Si vous utilisez le câble VGA, choisissez l'entrée RGB1/2

RGB 1/2

## Eteindre le Vidéo Projecteur

Appuyer sur le bouton 

Puis sélectionner EXECUTER



## A savoir :


Merci de ne pas modifier les paramètres accessibles via le MENU

Si vous souhaitez Geler/Dégeler l'écran, appuyer sur FREEZE

FREEZE  
4

Si vous souhaitez stopper la projection momentanément, appuyer sur SHUTTER

SHUTTER  
3



**Ne pas débrancher le câble !!!**